

INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTU DO OPTYMALIZATORÓW

W celu zamontowania optymalizatorów mocy na ramie modułu należy skorzystać z dedykowanego rozwiązania jakim jest uniwersalny uchwyt do mocowania optymalizatora **K-42** KENO oraz postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Wstępnie przykręć śrubę imbusową wraz z podkładką montażową



2. Przyłóż tylną część uchwyty do wewnętrznej części ramy modułu



3. Nasuń na śrubę element montażowy optymalizatora.



4. Załóż przednią część uchwyty tak, aby dolegała ona do górnej części ramy modułu.

I.



II.



III.



5. Skręć elementy uchwyty ze sobą jednocześnie przytrzymując optymalizator.

